

8.10 Настройки горячего водоснабжения ГВС

Устройство регулирует температуру бойлера ГВС, если подключен датчик температуры ГВС. Когда датчик отключен, в основном окне появляется информация об отсутствии этого датчика. При помощи параметра

Настройки ГВС → Режим работы насоса

ГВС пользователь может:

- отключить нагрев бойлера ГВС, параметр *Выключен*,
- установить приоритет ГВС параметром *Приоритет* – тогда насос ЦО выключается, чтобы быстрее нагреть бойлер ГВС,
- установить одновременную работу насосов ЦО и ГВС параметром *Без приоритета*.

8.11 Установка заданной температуры ГВС

Заданную температуру ГВС устанавливают в меню: **Настройки ГВС**

12.10 Проверка датчиков температуры

Датчики температуры СТ4/СТ4-Р можно проверить путем измерения их сопротивления при данной температуре. В случае обнаружения значительной разницы между значением измеренного сопротивления и значениями из таблицы ниже, необходимо заменить датчик.

СТ4			
Темп. окружения °C	Мин. Ω	Ном. Ω	Макс. Ω
0	802	815	828
10	874	886	898
20	950	961	972
25	990	1000	1010
30	1029	1040	1051
40	1108	1122	1136
50	1192	1209	1225
60	1278	1299	1319
70	1369	1392	1416
80	1462	1490	1518
90	1559	1591	1623
100	1659	1696	1733

СТ4-Р (погодный)			
Темп. °C	Мин. Ω	Ном. Ω	Макс. Ω
-30	609	624	638
-20	669	684	698
-10	733	747	761
0	802	815	828
10	874	886	898
20	950	961	972